

Verfahrensanleitung zum Entleeren der ANSCHÜTZ Druckluftkartuschen



Lesen Sie zuerst sorgfältig unsere Bedienungsanleitung, der Sie wichtige Informationen und Hinweise entnehmen können. Die Bedienungsanleitungen stehen auch im Internet zum Download unter www.anschuetz-sport.com bereit.

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der richtigen Handhabung oder dem sicheren Gebrauch haben, wenden Sie sich bitte zuerst an ANSCHÜTZ oder an einen sachkundigen Fachhändler.

Gehen Sie bitte anschließend zum Entleeren der Kartuschen wie folgt vor:

1. Entladen und sichern Sie Ihr Luftgewehr gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
2. Versichern Sie sich, dass sich niemand im Mündungsbereich und vor dem Manometer aufhält.
3. Lösen Sie die Druckluftkartusche aus Ihrem Luftgewehr gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. Entleeren Sie die Kartusche unter Verwendung unserer Entlüftungsbuchse (Artikel 711.3408). Hierzu schrauben Sie die Entlüftungsbuchse langsam und stetig auf das Gewinde der Kartusche auf, bis hörbar Luft entweicht. Wenn hörbar keine Luft mehr entweicht, die Entlüftungsbuchse langsam weiter und vollständig aufschrauben. Warten Sie nach vollständigem Aufschrauben der Entlüftungsbuchse noch ca. 5 Sekunden. Damit ist gewährleistet, dass die Kartusche vollkommen entleert ist. Danach die Entlüftungsbuchse von der Kartusche abschrauben.

Wenn Sie nicht in Besitz einer Entlüftungsbuchse sind, können Sie diese über Ihren Fachhändler oder direkt bei der Firma ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG erwerben.



Entlüftungsbuchse
Art.-Nr. 711.3408

5. Die vollkommen entleerte und drucklose Kartusche senden Sie bitte an folgende Adresse:

J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG
Abt. Kartuschenüberprüfung
Daimlerstrasse 12
89079 Ulm
GERMANY