## 2007/2007L
## 2013/2013L



| Lfd. Nr. Serial No. Node | Bestell-Nr. Order-No. | 2007 | 2013 | Benennung | Denominationen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1') | 1807-U5 | 0 | 0 | Schloß. komplett | Boll assembly | |
| 2 | 1404-17 | 0 | 0 | Auszieher, komplett | Extractor | |
| 3 | 1404-20 | 0 | 0 | Patronenhalter | Cartridge retainer | |
| 4 | 1404-18 | 0 | 0 | Federbolzen (2) | Spring bolt (2) | |
| 5 | 1404-19 | 0 | 0 | Druckteder (2) | Compression spring (2) | |
| 6') | 1807-5 | 0 | 0 | Kammer | Bolt body | |
| 7 | 1607-9/2 | 0 | 0 | Rastbolzen | Catch bolt | |
| 8 | 1607-25 | 0 | 0 | Rastbolzenfeder | Catch bolt spring | |
| 9 | Riko 2,5 x 8 ähnl. DIN 6325-br | 0 | 0 | Zylinderstift | Cylindrical pin | |
| 10 | 025 x M8 ähnl. DIN 319-E | 0 | 0 | Kugelkopf | Ball knob | |
| 11') | 1807-U2 | 0 | 0 | Kammergriff | Bolt handle | |
| 12 | 1607-14 | 0 | 0 | Vordere Federstütze | Front spring support | |
| 13 | 1807-15/1 | 0 | 0 | Druckfeder | Striker spring | |
| 14 | 1807-12 | 0 | 0 | Schlagbolzen | Striker pin | |
| 15 | 1607-16 | 0 | 0 | Abdeckhülse | Cover sleeve | |
| 16 | 1607-13 | 0 | 0 | Hintere Federstütze | Rear spring support | |
| 17 | 1807-10 | 0 | 0 | Signalstift | Signal pin | |
| 18 | 1607-11 | 0 | 0 | Signalring | Signal ring | |
| 19 | 1807-17/1 | 0 | 0 | Druckfeder | Compression spring | |
| 20 | 1607-8 | 0 | 0 | Verschlußkappe | Closure cap | |
| 21 | 6832/1 (6586) | 0 | 0 | Tunnelkorn kompl. | Front sight complete | |
| 22 | 6586-18 | 0 | 0 | Klemmring (2) | Clamp ring (2) | |
| * | 6540-21 | 0 | 0 | Spange | Clasp | |
| 23 | 6586-1/1 | 0 | 0 | Korntunnel | Front sight hood | |
| 24 | 6586-4/1 | 0 | 0 | Kornfuß | Front sight base | |
| 25 | 6554 | 0 | 0 | Konturschraube f. Kornfuß | Screw | |
| 26 | 6586-10 | 0 | 0 | Gewindebolzen | Threaded bolt | |
| 26 a | 6586-11 | 0 | 0 | Formfeder | Spring | |
| 26 b | 6586-12/1 | 0 | 0 | Klemmstück | Chuckpiece | |
| 26 c | 6586-13 | 0 | 0 | Mutter | Nut | |
| 27 | 6586-5/1 | 0 | 0 | Druckstück | Thrust piece | |
| 28 | M3 x 8 DIN 912 | 0 | 0 | Zylinderschraube (2) | Socket head screw (2) | |
| 29') | 2013-1 | 0 | 0 | Lauf | Barrel | |
| 30 | M5 x 16 DIN 912 | 0 | 0 | Zylinderschraube (5) | Socket head screw (5) | |
| 30 a | 2013-51 | 0 | 0 | Mündungsrohr | Muzzle tube | |
| 30 b | 4719-13 | 0 | 0 | Scheibe (2) | Washer (2) | |
| 30 c | M6 x 6 DIN 916 | 0 | 0 | Gewindestift | Threaded pin | |
| 30 d | M3 x 5 ULF + Kappe Unbrako | 0 | 0 | Uns. Flachkopfschraube | Screw | |
| 30 e | 2013-U5 | | 0 | Mündungsgewicht | Muzzle weight | |
| 31 | 2007-44 | 0 | 0 | Auswerfer | Ejector | |
| 32 | 2007-43 | 0 | 0 | Lademulde | Loading platform | |
| 33 | 2007-46 | 0 | 0 | Gewindebolzen | Threaded bolt | |
| 34') | 2007-2 | 0 | 0 | Hülse | Receiver | |
| 35 | 2007-45 | 0 | | Mutter | Nut | |
| 36 | 5320-7 | 0 | 0 | Druckfeder | Compressing spring | |
| 37 | 1404-41 | 0 | 0 | Schloßhalter | Bolt stop | |
| 38') | 5018 | 0 | 0 | Druckpunkt-Abzug | Two-stage trigger | |
| 38') | 5018D | 0 | 0 | Direkt-Abzug | Single-stage trigger | |
| 39 | 5071-46/1 | | 0 | Zylinderschraube | Pan head screw | |
| 40 | 5071-45/1 | 0 | 0 | Zylinderschraube | Pan head screw | |
| 41 | 2007-54 | 0 | 0 | Leiste | Ledge | |
| 43 | 2007-55 | 0 | 0 | Widerlager | Abutment | |
| 44 | 2007 -U20 | 0 | | Schaft mit Teilbeschlag ohne Backe, Nuß | Stock with partial fittings without cheekpiece, walnut | a.A. |
| 44 | 2007-U1O | 0 | | Schaft mit Teilbeschlag ohne Backe, Buche | Stock with partial fittings without cheekpiece, beech | a.A. |
| * | 2007-50 | 0 | | Holzschaft ohne Backe, Nußbaum | Stock without cheekpiece, walnut | a.A. |
| * | 2007-U50 | 0 | | Schaft mit Beschlag, Buche | Stock with fitting, beech | |
| * | 2007-U60 (und kurz) | 0 | | Schaft mit Beschlag, Nuß | Stock with fitting, walnut | |
| * | 2007-49 | 0 | | Holzschaft ohne Backe, Buche | Stock without cheekpiece, beech | a.A. |
| * | 2007 kurz-U20 | 0 | | Schaft mit Teilbeschlag ohne Backe, Nuß | Stock with partial fitting without cheekpiece, walnut | a.A. |
| 45 | 1 807-48 | 0 | | Schaftbacke, Nuß | Cheek-piece, walnut | a.A. |
| 45a | 1807-47 | 0 | | Schaftbacke, Buche | Cheek-piece, beech | a.A. |
| 46 | 400-230 | 0 | | Zwischen pl. längs keilförm. (2) | Horizontal angle spacer | |
| 46 a | 400-234 | 0 | | Zwischenpl. quer keilförm. (4) | Spacer, wedge-shaped (4) | |
| 46 b | 400-220 | 0 | | Gelenke (4) | Hinges (4) | |
| 46 c | 400-222 | 0 | | Gewindebolzen (4) | Threaded bolls (4) | |
| 46 d | M5 x 52 JGA-N40 | 0 | | Zylinderschraube (4) | Socket-haed screw (4) | |
| * | 400-224 | 0 | | Scheiben (4) | Disc (4) | |
| 47 | 2013-40 | | 0 | Scheibe | Washer | |
| 48 | 2007-56 | 0 | 0 | Scheibe (2) | Washer (2) | |
| 48 a | 2007-57 | 0 | | Füllstück (2) | Filler (2) | |
| 48b | JGA-N70b 4,2x3x12 | 0 | | Buchse | Sleeve | |
| 48c | M4 x 22 DIN 912 | 0 | | Zylinderschraube | Socket head screw | |
| 49 | 4820-1 0 | 0 | | Deckblech | Cover plate | |
| 50 | 4820-12 | 0 | | Mutter | Nut | |
| 50 a | 400-250 | 0 | | Zwischen platte | Spacer | |
| 50 b | 3 x 15 DIN 7997 | 0 | | Senkholzschraube | Wood screw | |
| 51 | 4820-U4a | 0 | | Führungsplatte | Guide plate | |
| * | 4820-U4 | 0 | | Führungsplatte, kompl. | Guide plate, compl. | |
| 52 | M4 x 25 DIN 965 | 0 | 0 | Senkschraube (3) | Countersunk head screw (3) | |
| 53 | 4820-U1 | 0 | | Schaftkappe | Butt plate | |

| Lfd. Nr. Serial No. Node | Bestell-Nr. Order-No. | 2007 | 2013 | Benennung | Denominationen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | M5 x 20 DIN 912-88 | 0 | | Zylinderschraube | Pan head screw | |
| * | 4820 | 0 | | Schaftkappe, kompl. | Butt plate, compl. | |
| 55 | M4 x 30 DIN 965 | 0 | 0 | Senkschraube | Countersunk head screw | |
| 56 | M5 x 20 DIN 912-10.9 | 0 | 0 | Zylinderschraube | Pan head screw | |
| 57 | 2007-23 | 0 | | Profilschiene | Front swivel rail | |
| 58 | Spax4x20St-br, ähnl. DIN 7997 | 0 | 0 | Senkholzschraube (7) | Countersunk headwood screw (7) | |
| 59 | 2007-39 | 0 | 0 | Abzugsbügel | Trigger guard | |
| 60 | 2013-23 | | 0 | Schiene | Rail | |
| 60 a | Spax 4x20 St-br, ähnl. DIN 7997 | | 0 | Senkholzschraube (5) | Wood screw (5) | |
| 62 | 6222 | 0 | 0 | Füllstück | Swivel rail filler | |
| 63/4 | 4751 | 0 | 0 | Handstop-Riemenbügel | Handstop sling swivel compl. | |
| 64/4 | 4751-U2 | 0 | 0 | Klemmstück vollst. | Clamp piece, compl. | |
| 64 a/4 | 4751-6 | 0 | 0 | Ring (2) | Retaining washer (2) | |
| 65/4 | 4751-3 | 0 | 0 | Druckstück | Locking piece | |
| 65 a/4 | M5x12DIN912 | 0 | 0 | Zylinderschraube | Socket-head screw | |
| 66/4 | 4751-4 | 0 | 0 | Zwischenstück | Handstop base | |
| 67/4 | 4751-5 | 0 | 0 | Handstop | Handstop | |
| 67 a/4 | M 5 x 25 DIN 912 | 0 | 0 | Zylinderschraube | Socket-head screw | |
| 67 b/4 | B 5,3 DIN 9021 | 0 | 0 | Scheibe | Flat washer | |
| 68 | 4733-10 | 0 | 0 | Riemenbügel | Sling swivel | |
| * | 4812 | 0 | 0 | Beschlagteile f. Schaftbacke, kompl. | Fittings for butt comb., compl. | |
| 69 | 4812-15 | | 0 | Platte | Plate | |
| 70 | 4760-21 | | 0 | Mutter (2) | Nut (2) | |
| 71 | Spax 4 x 12 St-br, ähnl. DIN 7997 | | 0 | Senkholzschraube (4) | Countersunk head wood screw (4) | |
| 72 | 4812-U1 | | 0 | Gehäuse | Housing | |
| 73 | 4719-13 | | 0 | Scheibe (2) | Washer (2) | |
| 74 | A 6 x 0,7 DIN 471 | | 0 | Sicherungsring | Ring | |
| 75 | 4812-7 | | 0 | Buchse | Sleeve | |
| 75a | 4812-U2 | | 0 | Klemmring | Clamping ring | |
| 76 | 4812-11 | | 0 | Drehknopf | Turning knob | |
| 77 | 4812-13 | | 0 | Scharnier | Hinge | |
| 78 | 2013-50 | | 0 | Schaft | Stock | a.A. |
| 80 | A5 DIN 137 | | 0 | Federscheibe (4) | Spring washer (4) | |
| 80/4 | 4760-5 | | 0 | Grundplatte | Base plate | |
| 81 | M 5 x 12 DIN 912 | | 0 | Zylinderschraube (2) | Socket head screw (2) | |
| 81/4 | 4760-10 | | 0 | Klemmblech (2) | Clamp plate (2) | |
| 82 | 4812-5 | | 0 | Führung | Bracket | |
| 82/4 | 4760-12 | | 0 | Steilscheibe | Adjustment disc | |
| 83 | 2013-65 | | 0 | Schaftbacke | Butt comb | a.A. |
| 83/4 | 4760-11 | | 0 | Klemmstück | Chuckpiece | |
| 84/4 | 4719S-13/1 | | 0 | Klemmutter | Clamp nut | |
| 85/4 | 4760-6 | | 0 | Deckplatte | Cover plate | |
| 86/4 | M3x10DIN920 | | 0 | Schraube (2) | Screw (2) | |
| 87/4 | 4,5 x 35 DIN 7997 | | 0 | Senkholzschraube (4) | Countersunk head wood screw (4) | |
| 88/4 | 4760-U1 | | 0 | Zwischenplatte vollst. | Carrier compl. | |
| 89/4 | 4760-21 | | 0 | Mutter (2) | Nut (2) | |
| 90/4 | 4719-13 | | 0 | Scheibe (2) | Washer (2) | |
| 91/4 | M5x12DIN912 | | 0 | Zylinderschraube | Socket head screw | |
| * | 4760-U3b | | 0 | Unterteil (80/4-91/4) | Lower section | |
| 92/4 | 4760-19 | | 0 | Platte | Plate | |
| 93/4 | 4760-20/1 | | 0 | Führung | Guide post | |
| * | 4760-U3a | | 0 | Führungsplatte (90/4-93/4) | Guide plate | |
| 94/4 | 4760-U7I1 | | 0 | Schaftkappenunterteil | Butt plate base | |
| 95/4 | 4760-47/3 | | 0 | Klemmstück | Chuckpiece | |
| 95 a/4 | M 5 x 25 DIN 912 | | 0 | Zylinderschraube | Socket head spring | |
| 96/4 | M 5 x 25 DIN 912 | | 0 | Zylinderschraube (3) | Socket head screw (3) | |
| 96 a/4 | B 5,3 DIN 125 | | 0 | Scheibe | Washer | |
| 96 b/4 | 4760-55 | | 0 | Druckfeder | Spring | |
| 97/4 | M 5 x 22 DIN 912 | | 0 | Zylinderschraube (2) | Socket head screw (2) | |
| 98/4 | M 5 DIN 980 | | 0 | Sechskantmutter (5) | Hexagon nut (5) | |
| 99/4 | 4760-45 | | 0 | Lasche | Fish-plate | |
| 100/4 | 4760-46 | | 0 | Gewindelasche | Threaded fish-plate | |
| 102/4 | 4760-25 | | 0 | Schaftkappe | Butt plate | |
| 103/4 | 4760-26 | | 0 | Gummiplatte | Rubber plate | |
| 104/4 | 4760-48 | | 0 | Gummiplättchen | Rubber plate, small | |
| * | 4760-U7a | | 0 | Liegendkappe | Butt plate | |
| 105/4 | 4760-30/1 | | 0 | Winkel | Hook angle | |
| 106/4 | 4719S-11 | | 0 | Scheibe | Washer | |
| 107/4 | M 8 x 1 x 25 JGA-N40 | | 0 | Zylinderschraube | Socket head screw | |
| 108/4 | M 4 x 8 DIN 417 | | 0 | Gewindestift | Threaded pin | |
| 109/4 | 4760-31/1 | | 0 | Haken-Zwischenstück | Hook center piece | |
| 110/4 | 4760-34 | | 0 | Schraube | Screw | |
| 111/4 | 4760-33 | | 0 | Mutter | Nut | |
| 112/4 | M 5 x 6 DIN 916 | | 0 | Gewindestift (2) | Threaded pin (2) | |
| 113/4 | 4760-32 | | 0 | Haken | Hook end | |
| * | 4760-U8 | | 0 | Hakenkappe kompl. (T94/4-113/4) | Hook butt plate | |
| * | 4760-U6 | | 0 | Haken kompl. (T 105/4-113/4) | Hook Crochet | |
| * | 4762 | | 0 | Hakenk. kompl. m. Führungspl. (T90/4-113/4) | Hook butt plate with plate guide post | |
| * | 4760 | | 0 | wie vor mit Unterteil | Hook butt plate with lover section | |

| Lfd. Nr. Serial No. Node | Bestell-Nr. Order-No. | 2007 | 2013 | Benennung | Denominationen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4850 | | 0 | Vorderschalterhöhung | Forend raiser block | |
| 115/4 | 4841 | | 0 | Allseitig verstellbare Handstütze | Palm rest, complete | |
| 116 | 4840-U 1 | | 0 | Handstützenhalter | Palm rest support | |
| 117/4 | 4751-3 | | 0 | Druckstück (2) | Locking piece (2) | |
| 117a | M 5 x 16 DIN 912 | | 0 | Zylinderschraube (2) | Socket head screw (2) | |
| 118 | 4840-3 | | 0 | Einstellhülse | Adjustment tube | |
| 119 | 4721-6 | | 0 | Zylinderschraube (2) | Socket head screw (2) | |
| 120 | 4840-U6 | | 0 | Konsole | Palmrest bracket | |
| 121 | 4721-5 | | 0 | Einstellring | Adjustment ring | |
| 122 | M5x18DIN912 | | 0 | Zylinderschraube (4) | Socket head screw (4) | |
| 123 | M5x10DIN966 | | 0 | Senkschraube (4) | Countersunk head screw (4) | |
| 124 | 4721-4 | | 0 | Kugelkopf | Palm rest ballhead | |
| 125 | 4 x 24 DIN 7344 | | 0 | Spannstilt | Pin | |
| 126 | 4840-6 | | 0 | Vierkantmutter | Square nut | |
| 127 | 4840-5 | | 0 | Vierkantscheibe | Square plate | |
| 128 | 4841-5 | | 0 | Hülse | Spacer tube | |
| 128 a/4 | M 8 x 70 DIN 912 | | 0 | Zylinderschraube | Socket head screw | |
| 129/4 | 4850-2 | | 0 | Klemmstück | Clamp piece | |
| 130/4 | M4x12DIN965 | | 0 | Senkschraube (6) | Countersunk head screw (6) | |
| 131/4 | 4850-3/1 | | 0 | Schiene (2) | Rail (2) | |
| 132/4 | 4850-1 | | 0 | Griff | Grip | |
| 133/4 | 4850-4 | | 0 | Bolzen | Grip rail base | |
| 134/4 | 6222 | | 0 | Füllstück | Railfiller | |
| 135 | M 5 x 25 DIN 912 | | 0 | Zylinderschraube (2) | Socket head screw (2) | |
| 140 | 1613-51 | | 0 | Profilschiene | Base for handrest | |
| 141 | Spax 4 x 20 St-br, ähnl. DIN 7997 | | 0 | Senkholzschraube (2) | Wood screw (2) | |
| [3]) | 4728 | | 0 | Handballenauflage, komp!. | Hand rest, comp!. | |
| 142 | 4728-1 | | 0 | Grundplatte | Clamp piece | |
| 143 | 4728-3 | | 0 | Klemmschraube | Threaded pin | |
| 144 | 4727-1 | | 0 | Handballenauflage | Hand rest | |
| 145 | M 5 x 20 DIN 912-8,8 | | 0 | Zylinderschraube | Socket head screw | |
| 150[2]) | 6802/25 | 0 | 0 | Diopter | Micrometer rear sight | |
| 151[2]) | 6805/10 | 0 | 0 | Diopter | Micrometer rear sight | |
| 152 | 6700-20 | 0 | 0 | Blendschutz | Rubber eyeshade | |
| * | 4 DIN 911 | | 0 | Sechskant -Schraubendreher | Haxagon socket wrench | |
| * | 6 DIN 911 | | 0 | Sechskant -Schraubendreher | Hexagon socket wrench | |
| * | 4406 | 0 | 0 | Sechskant -Schraubendreher | Hexagon socket wrench | |

| Für Linksgewehre/for Amie left-hand rifles | | 2007 L | 2013 L | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807L-U5 | 0 | 0 | Schloß, komplett | Bolt assembly | |
| 2 | 1807L-55 | 0 | 0 | Auszieher | Extractor | |
| 3 | 1807L-56 | 0 | 0 | Patronenhalter | Cartidge retainer | |
| 6[1]) | 1807L-5 | 0 | 0 | Kammer | Bolt body | |
| 11[1]) | 1807-U3 | 0 | 0 | Kammergriff, komp!. | Bolt handle comp!. | |
| 34 | 2007L-2 | 0 | 0 | Hülse | Receiver | |
| 38 | 5018L | 0 | 0 | Druckpunkt-Abzug | Two-stage-trigger | |
| * | 1807L-57/1 | 0 | 0 | Sicherungsschieber | Safety slide | |
| * | M 3 x 3 x 1,8 JGA-N52 | 0 | 0 | Schraube | Screw | |
| | 2007L-U10 | 0 | | Schalt mit Teilbeschlag, Buche | Stock with partial fittings, beech | a.A. |
| | 2007L-49 | 0 | | Holzschalt ohne Backe, Buche | Stock without cheek-piece, beech | a.A. |
| 45a | 1807L-47 | 0 | | Schaltbacke, Buche | Cheek-piece, beech | a.A. |
| | 2013L-U10 | | 0 | Schalt mit Teilbeschlag, Nuß | Stock with partial fittings, walnut | a.A. |
| | 2013L-50 | | 0 | Holzschalt ohne Backe, Nuß | Stock without cheek-piece, wal nut | a.A. |
| | 2013L-65 | | 0 | Schaltbacke, Nuß | Cheek-piece, walnut | a.A. |

**a.A.** = auf Anfrage / on demand

* Teil ist nicht abgebildet.
* Part is not illustrated.
[1]) Reparatur muß ein Büchsenmacher durchführen.
[1]) Must be repared by gunsmith or producer.

[2]) Einzelteile in besonderer Beschreibung.
[2]) For Parts see separate list.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Bestellnummer vollständig aufgeführt wird, wie Bestellbeispiel:
When ordering parts, it is necessary to specify complete like sampie:

| Modell Model | Benennung Denomination | Lfd. Nr. Serial No. | Bestell-Nr. Order No. |
|---|---|---|---|
| 2007-2013 | Einstellhülse | 118 | 4840-3 |
| 2007-2013 | Adjustment tube | 118 | 4841-5 |

Benutzen Sie im Bedarfsfalle ausschließlich Original Anschütz-Ersatzteile. Use only genuine Anschütz parts for replacement.