Montage eines Alu-Wechselschaftes an ein ANSCHÜTZ-Luftgewehr (Mod. 2002 und 2002 Pressluft)

Damit Sie nach wie vor eine hohe Leistung mit Ihrem Anschütz-Luftgewehr erzielen, ist bei der Montage des Schaftes wie nachstehend zu verfahren.
Hinweis: Beim Kauf eines kompletten Match-Luftgewehres mit ALU-Schaft sind die nachfolgenden Einstellungsschritte bereits bei der Firma ANSCHÜTZ erfolgt.

- Legen Sie den Alu-Schaft so auf eine waagerechte Unterlage, dass der Pistolengriff nach oben zeigt. Montieren Sie dann die Vorderschafterhöhung ab und legen diese beiseite.

- **ACHTUNG !!!** Beim Lösen des Pistolengriffes ist ein Herausrutschen des Gewindebolzens der Pistolengriffbefestigung möglich.

- Lösen Sie den Pistolengriff vom ALU-Schaft. Nehmen Sie die Pistolengriffbefestigungsschraube und drehen diese in das Gewinde des innenliegenden Bolzen ein, um ein Verrutschen von diesem zu verhindern.

- Um eine optimale Auflage des Systems im ALU-Schaft zu gewährleisten, befinden sich zwei einstellbare Gewindestifte (M6x12 DIN913) im hinteren Schaftbett. Legen Sie den ALU-Schaft jetzt so, dass die Schraube vom Pistolengriff nach unten zeigt. Es ist darauf zu achten, daß diese 2 Gewindestifte, von dieser Seite, ca. 2 mm in den Schaft eingeschraubt sind (Auslieferungszustand ab Werk).

- Mit der beigefügten Tube „Loctite" (Schraubensicherung [nur den Wechselschäften beigelegt]) bringen Sie je **einen** ca. Stecknadelkopf großen Tropfen auf die beiden Gewindestifte (Luftgewehrsystem-Anlageseite).

- Legen Sie den ALU-Schaft auf das System und befestigen es mit den Schaftverbindungsschrauben (M6x0,75x12 JGA-N40). Ziehen Sie beide Systemverbindungsschrauben mit ca. 5,5 Nm an.

- **ACHTUNG !!! ÖFFNEN SIE JETZT DEN VERSCHLUß !!!**

- Unter dem Pistolengriff befinden sich die 2 Gewindebohrungen mit den o.a. Gewindestiften. Unter Verwendung des Innen sechskantschlüssel (Größe 3 mm) drehen Sie **einen der Gewindestifte** im Uhrzeigersinn soweit an, **bis Sie einen ganz leichten Widerstand spüren** (Anlage des Gewindestiftes am System).

- Von dieser Anlageposition drehen Sie den Gewindstift im Uhrzeigersinn **eine Viertel** Umdrehung weiter. Bitte nicht weiter als diese Viertel Umdrehung drehen.

- Drehen Sie den 2. Gewindstift im Uhrzeigersinn soweit an, daß dieser **nur ganz leicht** zur Anlage kommt.

- Mit dem Schließen des Verschlusses ist die Montage des Alu-Schaftes an das System abgeschlossen.

- Befestigen Sie nun den Pistolengriff und die Vorderschafterhöhung in der von Ihnen gewünschten Position.

Die lose beigelegten Zylinderschrauben (je 2x M5x20 und M5x14 DIN6912) benötigen Sie zur Befestigung der Vorderschafterhöhung, wenn Sie diese niedriger stellen möchten.

J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG · Jagd- und Sportwaffenfabrik · Daimlerstrasse 12 · 89079 Ulm/GERMANY · Postfach 1128 · 89001 Ulm/GERMANY
Fon +49-(0)7 31-40 12-0 · Fax +49-(0)7 31-40 12-700 · www.anschuetz-sport.com