


# Kompakt-Irisblende 9510

## Compact iris aperture 9510

0,8 – 2,2 mm • Best.-Nr./Item No.: 001045

**ANSCHÜTZ**  
DIE MEISTER MACHER



### Montage

- Drehen Sie die Irisblende im Uhrzeigersinn bis an den Anschlag in den Diopter.
- Stellen Sie die Nullmarke (A) an die gewünschte Position.
- Setzen Sie den Hakenschlüssel (C) so an der Kontermutter (B) an, dass Sie durch drehen im Uhrzeigersinn die Irisblende verkontern können.

### Reinigen

- Die Irisblende bedarf keiner besonderen Wartung.
- Bei Staubablagerungen im Irisloch den Durchmesser auf gross stellen.
- Mit Druckluft durchblasen.
- Keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Nicht ölen oder fetten.

### Assembly

- Turn iris clockwise into the sight.
- Adjust zero position (A) as desired.
- Use hook key (C) for lock-nut (B) and turn counterclockwise to fix iris.

### Cleaning

- No special maintenance necessary.
- If iris must be cleaned: adjust iris to most open position.
- Blow compressed air through iris.
- Do not use pointed objects.
- Do not oil or grease.